

CHRONOMETRE C- 2000

Chronomètre 2000 mémoires version USB

Caractéristiques :

Mémoires

- § Mémorisation de 2000 temps intermédiaires
- § Fichiers de mémoires pour chaque essai (possibilité de mémoriser les temps intermédiaires de différentes courses)
- § Suppression sélective des données en mémoires
- § Accès aux fichiers de mémoire durant le chronométrage

Moniteur de fréquence/vitesse :

- § Distance (mètres ou pieds), fréquence ou cycles
- § Temps en heure, minutes ou sec.

Fonctions :

- § Affichage de Retour/Temps ou Retour/Vitesse
- § Meilleur et moyen temps
- § Affichage du temps intermédiaire durant 10 sec pour un meilleur suivi des temps
- § Programmation du temps d'effort/temps de récupération pour un entraînement fractionné
- § Fonction compte à rebours
- § Format 12/24h, calendrier européen et alarme



Options :


- § Impression directe ou différée avec l' imprimante DT500P
- § DT2000 uniquement :transfert de données sur ordinateur (ref.DT2000U)

DT2000U

Logiciel pour DT2000

Caractéristiques :


- § Interface PC et logiciel
- § Importation des données sur PC facile d' utilisation
- § Connexion de l'interface via port USB (câble USB/DB9 inclus)
- § Configuration avec au moins Windows 98



MODE D'EMPLOI C - 2000

CARACTÉRISTIQUES :

- Mode 1 : HEURE, minutes, secondes, mois, date, jour et sonnerie. L'utilisateur peut choisir entre le mode 12 ou 24H.
- Mode 2 : CHRONOMETRAGE/VITESSE AVEC MEMORISATION :
 - 2000 mémoires
 - Mémorisation des temps sur différentes épreuves
 - Sélection de l'affichage : temps intermédiaires et fractionnés ou temps fractionnés et vitesse.
 - Affichage temps moyen et meilleur temps
 - Fréquence Base 3
 - Retour automatique au mode chronomètre au bout de 10 secondes
 - Impression des données enregistrées grâce à l'imprimante DT500P (en option).
 - Connexion à un ordinateur via câble et logiciel (en option).
- Mode 3 : COMPTE A REBOURS : possibilité d'utiliser 2 compte à rebours
- Mode 4 : TRANSFERT SUR IMPRIMANTE OU LOGICIEL. Les données enregistrées par votre chronomètre TIME PRINT DT2000 peuvent être transférées aussi bien sur un ordinateur PC que sur l'imprimante DT500 P.



RÉGLAGE DE L'HEURE :




Fig. 24

Appuyer sur la touche C pour accéder au mode heure (fig.24).

Appuyer quelques secondes sur la touche B pour accéder au réglage des différents chiffres. La touche B vous permettra de sélectionner le chiffre à régler, tandis que la touche A vous permet de le régler.

Le réglage se fait dans l'ordre suivant : heure de sonnerie, dizaines de minutes, minutes, ON/OFF pour enclencher ou non la sonnerie, année en cours, mois, date, heure actuelle, minutes, secondes, avec sélection du mode 12/24 H.

Remarque : en mode 24 H, la ligne centrale se lit : date, mois, année ; en mode 12 H, elle se lit : mois, date, année.

Appuyer sur la touche D pour enclencher et pour enlever l'alarme. Quand l'alarme est enclenchée, l'indicateur s'affiche et elle sonnera à l'heure réglée.

Appuyer sur la touche C pour revenir en mode lecture de l'affichage.

UTILISATION DU CHRONOMÈTRE :

Appuyer sur la touche C pour entrer en mode chronomètre (fig.2). Avant de lancer une mesure, vous pouvez choisir l'affichage des temps fractionnés ou de la vitesse.




Fig. 2

AFFICHAGE DE LA VITESSE :

Pour connaître une vitesse de course, vous devez d'abord régler votre chronomètre : appuyer pendant quelques secondes sur la touche B : SPEED apparaît à l'écran (fig.14).



Fig. 14

Le premier chiffre sur la ligne inférieure clignote, elle permet de régler la distance (jusqu'à 9999,999). Sélectionnez les chiffres à régler avec la touche B et les régler à l'aide de la touche A. Lorsque la distance est validée, les lettres « HR » correspondant à « heure », clignotent en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez alors choisir l'unité de mesure de temps en m/sec. ; m/min ou m/heure à l'aide de la touche A. Appuyer sur la touche C pour revenir en mode chronométrage (fig.15).



Fig. 15




Fig. 16

Appuyer sur A pour lancer le chronomètre (fig.16). Appuyer sur B pour avoir le premier temps fractionné sur la première ligne, la vitesse sur la deuxième ligne et le temps total sur la troisième (fig.17).

Exemple : si la distance est établie à 200 mètres et l'unité de temps est la seconde, la vitesse calculée sur un temps fractionné de 17,09sec. est de 11,70m/sec.



Fig. 17

AFFICHAGE DES TEMPS FRACTIONNÉS :

Pour revenir sur l'affichage des temps fractionnés, appuyer quelques secondes sur B, « SPLIT CHRONO » apparaît.

Appuyer sur la touche A pour démarrer le chronomètre et sur B pour afficher le premier temps fractionné et le temps intermédiaire (fig.3). La lecture de l'affichage se fait comme suit :



Fig. 3



Fig. 19

- Ligne supérieure : temps fractionnés
- Ligne centrale : temps intermédiaire
- Ligne inférieure : temps total

Après 10 secondes, l'affichage revient automatiquement en mode chronométrage (fig.4). Vous pouvez ainsi suivre le déroulement de la mesure. Appuyer sur la touche B successivement pour déterminer de nouveaux temps. Pour arrêter le chronomètre, appuyer sur la touche A.

En fin de mesure, appuyer sur la touche B pour remettre le chronomètre à zéro et ainsi recommencer une course. Le chiffre apparaissant en haut à gauche de l'écran indique la place disponible en mémoire (fig.7). Procéder de la même façon pour enregistrer les données des épreuves suivantes.

Les données de la dernière épreuve ne sont pas automatiquement enregistrées. Vous devez donc presser sur la touche B une fois de plus en fin de mesure pour enregistrer ce dernier temps.

RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS :

Appuyer sur la touche C pour atteindre le mode compte à rebours indiqué par les lettres « TR » en haut à gauche de l'affichage (fig.18).

La ligne supérieure indique le premier compte à rebours et la ligne centrale indique le deuxième.

Appuyer pendant quelques secondes sur la touche B pour accéder au réglage des différents chiffres. La touche B vous permettra de sélectionner le chiffre, tandis que la touche A vous permet de le régler.

En fin de réglage, appuyer une dernière fois sur la touche B.

Appuyer sur la touche A pour lancer le premier compte à rebours (fig.19). Lorsque ce dernier approche de zéro, une série de 4 bips retentit et le second compte à rebours démarre immédiatement. Lorsque ce dernier approche de zéro, 2 bips retentissent et la ligne inférieure de 4 chiffres affiche automatiquement « 1 ».

Vous pouvez arrêter le décompte à n'importe quel moment en appuyant sur la touche A.

Si seulement le premier compte à rebours est réglé, une série de 4 bips retentira 5 fois quand le temps sera terminé comme un ordinaire compte à rebours. Le compteur affichera également « 1 » à la fin du temps.

FRÉQUENCE BASE 3 :

Régler la distance est réglée sur 180 et l'unité de temps en minutes (voir paragraphe « affichage temps fractionnés/vitesse »). L'indication de la vitesse pour 3 cadences vous donnera alors le nombre de battements par minute.

RAPPEL DES DONNÉES ENREGISTRÉES :

En mode chronomètre, appuyer sur la touche D pour revoir les données enregistrées. L'affichage donne d'abord l'identification de l'épreuve enregistrée (fig.8) :

- Ligne supérieure : jour en anglais – exemple : MON (Monday = lundi)
- Ligne centrale : date
- Ligne inférieure : M = mode




Fig. 8

MSP = fractionnés & vitesse (Mode SPEED)

MCH = fractionnés & intermédiaires

Pour passer en revue les enregistrements des différentes épreuves, appuyer sur la touche B et en appuyant successivement sur D apparaissent :

- les différents temps fractionnés (fig.9) s'il y en a

- le temps total (fig.11)
- le temps fractionné moyen (fig.12) AVE
- le meilleur temps fractionné (fig.13) BES




Fig. 9

Remarque : le calcul du temps moyen et du meilleur temps ne prend pas en compte la dernière portion chronométrée avant l'arrêt du chronomètre. En appuyant une nouvelle fois sur D, sur l'affichage apparaîtront les informations sur la course suivante ou bien il reviendra sur la première course s'il n'y en a pas d'autres.

MISE À ZÉRO DES DONNÉES ENREGISTRÉES :

Pour effacer les données d'une épreuve, aller sur le mode rappel des données enregistrées. Appuyer sur la touche A pendant quelques secondes et « CLEAR » s'affiche à l'écran. Lorsque les données sont effacées, un bip long retentit et « CLEARED » s'affiche. Recommencer ainsi l'opération plusieurs fois pour effacer les courses les unes après les autres. Lorsque toutes les données sont effacées, « ALL CLEARED » apparaît à l'écran. Et l'affichage reviendra en mode chronomètre (fig.2).

Remarque : si la capacité mémoire de votre chronomètre DT2000 est entièrement utilisée, le compteur de tours (en haut à gauche de l'écran) se met à clignoter. Un signal sonore (3 bips) retentit, indiquant l'impossibilité d'enregistrer de nouvelles données. Vous pouvez alors effacer toutes les mémoires en procédant de manière successive (ou en appuyant sur les 4 touches en même temps) ou sélectionner les fichiers à effacer comme indiqué précédemment.

TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES SUR UN ORDINATEUR :

Appuyer sur le bouton C jusqu'à ce qu'apparaisse « UPLOAD ALL ». Si seule la fonction « PRINT ALL » apparaît, appuyer sur D pour changer la fonction (fig.22).

Appuyer sur A pour télécharger toutes les données enregistrées sur l'ordinateur si le chronomètre est correctement branché à l'ordinateur. Lorsque le processus de téléchargement est terminé, sur l'affichage apparaît « UPLOAD END »

En appuyant sur la touche B en mode « UPLOAD ALL », vous revenez sur le mode rappel et vous pouvez ainsi choisir la course que vous souhaitez télécharger en les faisant défiler avec le bouton B (fig.23). Ensuite, appuyer sur A pour télécharger la course choisie.

Remarque : pour pouvoir télécharger les informations, il faut que le décompte du chronomètre soit arrêté.

IMPRESSION DES DONNÉES ENREGISTRÉES :

Atteindre la fonction impression « PRINT ALL » en appuyant sur le bouton C. Si seule la fonction « UPLOAD ALL » apparaît, appuyer sur D pour changer la fonction (fig.20).

Appuyer sur A pour imprimer toutes les données, si le chronomètre est connecté à l'imprimante. Lorsque l'impression est terminée, l'affichage indique « PRINT END ».





Fig. 20

En appuyant sur le bouton B en étant sur la fonction « PRINT ALL », vous accédez au mode rappel des données et vous pouvez ainsi choisir la course que vous souhaitez imprimer en les faisant défiler avec le bouton B (fig.21).



Appuyer sur A pour imprimer la course.

Remarque : appuyer sur C à n'importe quel moment du processus d'impression, arrêtera celui-ci.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Eviter d'utiliser votre chronomètre DT2000 en milieu humide, ne pas manipuler les touches sous l'eau.
- Eviter le contact avec l'électricité statique.
- Eviter de soumettre votre chronomètre DT2000 à des températures extrêmes
- S'assurer que l'appareil est bien éteint lorsque vous le rangez. Dans le cas contraire, le maintien sous-tension use prématurément la pile.
- Un voyant clignotant en bas à droite de l'écran signifie que vous devez changer la pile de votre chronomètre DT 2000. Nous vous conseillons de confier cette opération à un horloger.

LA PILE N'EST PAS PRISE EN COMPTE DANS LA GARANTIE

MATSPORT TIMING

ZA La Bâtie, 229 Allée Champrond
38330 Saint Ismier

Tél : 04.76.52.53.60

Fax : 04.76.52.53.61

@ : info@matsport.com

www.matsport.com